

	AB-61	AB-62	AB-663	ABX-88	ABX-22	ABX-22W	ABX-44W	ABX-84	ABX-85	AB-10	AB-11	ABK-4R
Zones	1	1	1	4	2	2	4	4	4	1	1	1
Rooms	1 to 2	1 to 4	4 to 8	4 to 8	2 to 4	1 to 4	4 to 8	4 to 8	4 to 8	1 to 4	1 to 4	1 to 4
Sources	1	1	1 default 1 sensed	4	2	2	4	4		1		
Expansion		Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y
Keypads												
AB-20	Y	Y	Y	subzone	subzone		subzone			Y	Y	Y
AB-39	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
AB-41	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
AB-42S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
AB-43	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
AB-45	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
AB-70	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABM-70AV	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ABM-80	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
AB-311	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
AB-0312	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Cabling	Andrews Audio DL-8 A-BUS Approved											
Connection	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	110 punch down	110 punch down	RJ-45	RJ-45	110 punch down	110 punch down	110 punch down
Mount												
Surface	Y	Y	Y	Y	Y							Y
Wall						Y	Y			Y	Y	
Structured	Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y			Y
All off				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
IR												
Common	4	4	4	1			1			2		
Routed				4	2	2	4					